

## V4-5 程式設定手冊

#01\*01\*11100\*

A B C D E F

A: 01 外線號碼

B: 0 無線路連接

1 指示改變路線

2 項目保留

3 在PABX之後

D: 0 不包括任何群

1 第一群 2 第二群

3 第三群 4 第四群

E: PABX夜間方式

0 無效 1 有效

C: 0 DP

1 PB

F: 項目保留

(功能)

※ 局線排隊等候

※ 發信限制

※ 撥號、複頻設定

※ 在交換機之後操作之

※ 夜間模式的交換機分機線

#02\*01\*01\*03\*

A B C

A: 群組 (508以下共5組, 824以上可分24群組)

B: 起始外線

C: 結束外線

(功能)

※ 私人專線

※ 發信限制

※ 分群響鈴

#03\*02\*101\*

A B C D

A: 外線 (01~24)

B: 0 無效 1 有效

C: 本項目保留 (需設定為0) 發信限制

D: 用戶交換 0 有分群只劃分為此群始使用  
(分機) 1 不管外線如何分群皆可使用

#04\*10\*0\*

A B

A: 分機號碼 (預設)

B: 0 無效 1 有效

(功能)

外線監聽

#05\*1\*

A

A: 0 無效 1 有效

(功能)

監督會談

#06\*10\*01\*01\*

A B C

A: 分機號碼 (預設)

B: 群組 (第一組)

C: 群組 (第二組)

(功能)

分機使用群

註: 群組參照#02之規劃

#07\*10\*1-013\*

A B CD

A：分機號碼（預設）

B：共2組

C：群組；請參照#02之規劃

D：0 不響鈴 1 日間響鈴 2 夜間響鈴 3 全天響鈴

（功能）

※ 局線著信

※ 夜間轉移

#08\*10\*00031\*

A BCDEF

A：分機號碼（預設）

B：0 與白天同 1 夜間限撥

C：0 有按鍵音 1 無按鍵音

D：0 功能話機

1 分配門指示規則

2 單機DP

3 單機PB

E：0 關閉

1 外線勿干擾

2 內線勿干擾

3 內外線勿干擾

F：內線廣播群

0 不包括任何群

1~4 第1~4群

（功能）

※ 按鍵音

※ 內線廣播

※ 勿干擾

※ 夜間

#09\*1\*10\*11\*

A B C

A：1~組

B：支配分機碼

C：設定分機碼

（功能）

呼叫前轉

#10\*10\*11\*12\*

A B C

A：呼叫之分機碼（可四組設定）

B：被呼叫分機碼

C：被呼叫分機碼

（功能）

同時呼叫二分機

#11\*0\*1\*10\*

A B C

A：0~3（4群）

B：1~8（每群最多8支分機）

C：分機號碼

（功能）

內線自動跳號群

（集合尋線）

#12\*01\*10\* (V4版) | #12\*1\*01\*103\*

A B

A B CD

A：組別（共10組）

B：分機號碼

A：門口機1或2

B：組別（01~10）

C：分機號碼

D：振鈴設定

0為不振鈴、1為日間響鈴、2為夜間響鈴、3均響鈴

（功能）

門口機響鈴分機

# 1 3 \* 0 1 \* 1 0 \* (功能)  
A B 中繼台操作分機  
A : 組別 (共 2 組)  
B : D S S 操作之分機號碼

---

# 1 4 \* 0 0 \* 0 0 2 \* 1 0 \* 1 0 \* (功能)  
A B C 彈性編碼  
A : 碼數選擇 0 0 2  
B : 分機碼 (預設)  
C : 欲改變之號碼

---

# 1 5 \* 0 \* 當 P A B X 是大型, 分機為小門數時要設定  
A  
A : 0 無 1 有

---

# 1 6 \* 1 \* (功能)  
A 話中著信  
A : 0 無 1 有

---

# 1 7 \* 1 \* (功能)  
A 設定夜間服務  
A : 0 只能在第 1 埠話機設定  
1 不限

---

# 1 8 \* 1 \* 0 1 \* 0 1 1 \* (功能)  
A B C D E 外部廣播送出著信  
音可將著信音轉移  
至外部廣播  
A : 共 2 組  
B : 共 2 4 群; 無進來的頻率  
C : 項目保留  
D : 0 無 B H M 在 S P K 1 有  
E : 0 無警告音在 S P K 1 有

---

# 1 9 \* 1 \* (功能)  
A 局部廣播  
A : 0 無 S P K 動作 1 第 1 組 S P K 動作  
2 第 2 組 S P K 動作 3 第 1、2 組皆有

---

# 2 0 \* 1 \* (功能)  
A 自動接取著信外線  
A : 0 無 1 房客回答  
2 自動接取著信外線

# 2 1 * 3 *	(功能)
A	按 0 抓外線
A : 0 無 1 利用設定群補捉	
2 就有 3 第 1、2 項皆有	
-----	
# 2 2 * 1 *	(功能)
A	絕對保留
A : 0 無 1 有	
-----	
# 2 4 * 1 *	(功能)
A	內線呼叫方式
A : 0 聲音呼叫 1 鈴音呼叫	
-----	
# 2 5 * 1 *	(功能)
A	麥克風彈性選擇
A : 0 麥克風自動回答	
1 麥克風選擇回答	
-----	
# 2 6 * 1 *	(功能)
A	背景音樂 ( B G M )
A : 0 無 1 有	之設定
-----	
# 2 7 * 1 *	(功能)
A	警報選擇
A : 0 無	
1 有警報輸入、有電流時啓動	
-----	
# 2 9 * 1 *	(功能)
A	秘話解除
A : 0 模式 1	
1 模式 2 (包括 1)	
-----	
# 3 0 * 1 *	(功能)
A	多局線會談
A : 0 無 1 有	
-----	
# 3 1 * 1 *	(功能)
A	局線三分鐘警告音
A : 0 無 1 有	

# 3 2 * 1 *	(功能)
A	門口機著信響鈴
A : 0 著信時只響二聲	時間
1 響鈴30秒	
-----	
# 3 3 * 1 *	(功能)
A	單鍵取得免持聽筒
A : 0 無 1 有	撥號
-----	
# 3 4 * 0 1 * 1 0 *	(功能)
A B	P A B X夜間方式
A : 群組 (共24群)	之使用自動應答
B : 分機號碼 (現成36句之答話)	
-----	
# 3 5 * 0 0 6 *	(功能)
	絕對保留解除時間
$006 = 6 * 10 s = 60 s$	
-----	
# 3 6 * 0 0 3 *	(功能)
A	絕對保留回叫時間
$003 = 3 * 10 s = 30 s$	
-----	
# 3 7 * 0 0 6 *	(功能)
	自我保留回叫時間
$006 = 6 * 10 s = 60 s$	
-----	
# 3 8 * 0 0 5 *	(功能)
	強制轉送釋放時間
$005 = 5 * 10 s = 50 s$	
-----	
# 3 9 * 0 0 6 *	(功能)
	保留轉送回叫時間
$006 = 6 * 10 s = 60 s$	
-----	
# 4 0 * 1 0 * 0 *	(功能)
A B	服務等級
A : 0 不控制	5 附撥 (限撥)
1 控撥國際	6 無法抓局線 (V5版才有)
2 長控可開放允許碼	
3 長控可撥簡碼	
4 長控不可撥簡碼	

# 4 1 \* 1 0 \* 1 \* (功能)  
A B 分機使用允許碼

A : 分機碼

B : 組別 (參考 # 4 2 的組別)

分機等級為 2 時可配合 # 4 2 允許碼使用

# 4 2 \* 1 \* 0 \* 0 0 0 0 \* (功能)  
A B C 特許碼

A : 組別 (1 ~ 4), 一組可設 1 0 支

B : 0 ~ 9

C : 要開放的字頭

# 4 3 \* 1 \* 1 1 9 \* (功能)  
A B 緊急電話開放碼  
(不受等級限制)

A : 組別 (1 ~ 4)

B : 開放的緊急電話

# 4 4 \* 1 \* 0 2 0 4 \* (功能)  
A B 限制碼

A : 組別 (1 ~ 4)

B : 附撥之號碼等級 2 · 3 · 4 皆限

# 4 5 \* 1 \* 1 \* (功能)  
A B 消除服務等級

A : 1 遇我廣播、遇我會談、代接

2 跟隨我、夜間轉移

3 內部振鈴籍內線呼叫自動轉接

4 多方會談、外線秘話解除、保留內線

5 內線跳叫、駐留、回叫、留言

6 可選擇的保留音

7 限來小普通的, 簡稱撥號碼

B : 0 無 1 有

# 4 6 \* R \* (功能)  
清除簡碼及鬧鈴

# 4 7 \* 1 \* (功能)  
A 強制轉送

A : 0 無 1 有

# 4 8 * 2 *	(功能)
A	保留狀況之顯示
A : 0 無 1 自我保留 2 他人保留	
-----	
# 4 9 * 0 *	(功能)
A	P B X L ( 0 ~ 9 )
A : 0 ~ 9 共 1 0 組	之設定
-----	
# 5 0 * 1 *	(功能)
A	撥號時間顯示
A : 0 無 1 有	
-----	
# 5 1 * 0 1 5 *	(功能)
A	撥號時間顯示設定
A : 0 1 5 = 1 5 s	
-----	
# 5 2 * 1 *	(功能)
A	廣播前置音
A : 0 無限制 1 設置呼叫	
-----	
# 5 3 * 1 0 * 1 *	(功能)
A B	警報著信音分機
A : 分機碼	
B : 0 無 1 有	
-----	
# 5 4 * 1 *	(功能)
A	外線著信時間之變
A : 0 否 1 是	更 ( 立即響鈴 )
-----	
# 5 5 * 1 0 * 0 *	(功能)
A B	變換著信音
A : 分機碼	
B : 0 無 1 有	
-----	
# 5 6 * 0 1 0 *	(功能)
	變換著信音所需之
0 0 1 ~ 2 5 5 秒	
-----	
# 5 7 * 0 1 * 1 *	(功能)
A B	撥號速度
A : 外線	
B : 0 = 1 0 p p s 1 = 2 0 p p s	

# 7 1 \* 3 \* 1 - H H M M \*

A

(功能)

自動日夜切

A : 1 為夜間開始時間

2 為夜間結束時間

註：V5 版

---

# 7 2 \* 1 0 \* 0 2 \*

A B

(功能)

單機 Tone/Pulse 設定

A : 分機號碼

B : 0 2 ( D P )

0 3 ( P B )

註：V5 版

---

# 9 0 \* E O \*

(功能)

程式錯誤偵測

E O 無錯誤 E 錯誤

註：偵測到錯誤設定時，按 \* 字鍵會 S H O W 出錯誤之項次，請更正設定後才退出程式

---

---