

松下 DS3 程式設定

進入程式：免持→設定/轉送→* →* →設定/轉送

顯示：PROGRAM SET MODE

程序種類：CO1 鍵 # 1 系統設定
CO2 鍵 # 2 外線設定
CO3 鍵 # 3 分機設定
CO4 鍵 # 4 長控表設定
CO5 鍵 # 5 時間設定
CO6 鍵 # 6 CO KEY 設定
CO7 鍵 # 7 外線 COPY 模式
CO8 鍵 # 8 話機 COPY 模式
CO9 鍵 # 9 外線 SHIFT 模式
CO10 鍵 # 10 話機 SHIFT 模式

96 PORT：外線卡*3 內線卡*8，
最後一埠可裝內或外線
若裝外線需將開關切至
TRK，內線則切至 EC(右)
※程式設定需在第一埠且為文字型或
者將話機直接接在 PHONE 上，則
切換開關由 NORMAL 切至 TEST(右)

設定話機功能鍵

CO1=# 1 CO2=# 2 CO3=# 3 CO4=# 4 CO5=# 5
CO6=# 6 CO7=# 7 CO8=# 8 CO9=# 9 CO10=# 10
保留鍵=輸入 免持=退出設定
(7 ッ ㄅ)切斷鍵=返回上一項 重撥鍵=錯誤更正
會議鍵=消除

例如：設定外線撥號方式

進入設定模式後按 第二外線鍵→撥 0104→HOLD (顯示：0104：XXXX XXXX)
對應撥號鍵 1 2 3 4 5 6 7 8

其中 0104 的 01 位置表示外線

01 表示外線一
02 表示外線二

資料內容第一位(由按鍵一設定) X 為 DP O 為 PB

由 0104 設定外線一
0204 設定外線二
0304 設定外線三

·
·

以此類推

單機指定由 CO3

項次：0102.....0202.....0302.....設定值為 1 或 2 (顯示 0102：1)
1 表示多功能話機
2 表示接單機

※外線卡：VB-3660 內線卡：VB-3670 單機卡：VB-3680(需加裝振鈴器)
音源卡：VB-3665 CPU：VB-3675(分長電池：可接數字型 與短電池二種)

※ 外接電池：從 POWER 拉出有藍、紅二條線，將紅線接電池(+)，藍接(-)，輸出 26V
POWER 板上 BATT 之(+)(-)二接點無作用

| 種類 | 項次 | 設定內容 | 設定資料內容 | 說明 |
|----------|--------------|---------------|---|----|
| #01 系統設定 | 0001 | XXXX XXXX | 位元 2 表示內外保留音 X 內部 O 外部 位元 4 表示響鈴或鈴音呼叫 X 響鈴 O 語音 (按 1 切換、語音的接腳在 BG IN) | |
| | 0003 | XXXX XXXX | 位元 1 表示有無內線呼叫前奏音 X 無 O 有 位元 6 表示可否留言 X 否 O 可 | |
| | 0004 | XOXO OXOX | 位元 4 表示可否自我保留 X 否 O 可 位元 6 表示可否強制轉送 X 否 O 可 | |
| | 0014 | 32 | 收容外線數 1~32 | |
| | 0041 | 2 | 分機內線碼數 2 為 2 碼(10~79) 3 為 3 碼(100~799) | |
| | 0073 | XXXX XXXX | 位元 1 表示分機打內線時加按 1 是否可以語音廣播 呼叫對方 X 可 O 否 | |
| | 1101 1124 | 01 (外線) 24 | 1101 的百位數表示外線群組第一群(可分 8 群) 1101 的個位數和十位數表相對的外線 PORT | |
| | ; | ; | ; | |
| | 1801 1824 | * * * * | 1801 的百位數表示外線分群第 8 群 設定內容* * 表示無設定值 本分群由#3 的 XX08 指定(XX 表示分機 PORT) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 種類 | 項次 | 設定內容 | 設定資料內容 | 說明 |
|---------|------------|------------------------------|---|----|
| #2 外線設定 | 例如 aabb | 1 2 3 4 5 6 7 8 XXXX XXXX | aa 表示外線 PORT bb 表示設定項目 XXXX XXXX 內容由數字鍵變更 | |
| | 0101 | | 外線顯示號碼 最多四碼 | |
| | 0104 | OXXX XXXX | 位元 1 表示脈衝音頻撥號 X 脈衝 O 音頻 | |
| | 0107 | XXXX XXXX | 位元 1 表示脈衝速度 X10PPS O20PPS | |
| | 0109 | 2 | 外線振鈴音選擇 (1~25) 1 內部保留音、2 以後為一般 響鈴音，頻率有差異 | |
| | 0802 | XXXX XXXX | 按 0 抓外線，第 1 位元改 X 抓第 7 線 | |
| | | | | |

| 種類 | 項次 | 設定內容 | 設定資料內容說明 |
|--------------------------------|------------|----------------|---|
| #3 分機設定 | 例如 aabb | | aa 表示分機 PORT 01~72 bb 表示設定項目 |
| (彈性編碼) | 0101 | 須指定 | 內線號碼指定第 1 埠為 10 號，範圍 10~72，100~700 |
| | 0107 | OXXX XXXX | 內線分群設定 1~8 群位元 1 表第 1 群 全体廣播#0 位元 2 表第 2 群以此類推至第 8 群 第 1 群#1.... |
| | 0108 | 1 (外線第 1 群) | 外線發信群組設定(1~8 群每分機只可用一群) 對應#1-11XX~18XX |
| | 0109 | 55 | 日夜間服務等級設定：第 1 位指日間，第 2 位指夜間 1 內線 2 市內 3 國內局部 4 國內 5 國際(不控制) |
| | 0111 | OXXX XXXO | 位元 3 表示可否監聽：X 不可 O 可 (Tone 卡的 SW4 在 ModeA 時此設定才生效) 位元 6 表示拿聽筒抓外線：X 不可 O 可 |
| | 0112 | XXXX XXXX | 位元 1 表示自動抓取受信外線：X 不可 O 可 |
| 手動夜切 SPK*80 日間 SPK*81 夜間 | 0113 | OXXX XXOO | 位元 3 表示有無內線信號音：X 有 O 無 位元 4 表示可否設定共通短縮及夜切 X 不可 O 可 位元 8 表示可否全呼群呼：X 不可 O 可 |
| | 0114 | XXXX XXXX | 位元 2 表示鎖全部外線：X 開放 O 鎖 位元 4 表示鎖外線後可否接聽外線：X 可 O 否 |
| | 0131 | O000 O000 | 指定可否使用 1~8 外線：X 不可 O 可 |
| | 0132 | O000 O000 | 指定可否使用 9~16 外線：X 不可 O 可 |
| | 0133 | O000 O000 | 指定可否使用 17~24 外線：X 不可 O 可 |
| | 0134 | O000 O000 | 指定可否使用 25~32 外線：X 不可 O 可 |
| | 0136 | XXXX XXXX | 指定夜切後不響鈴分機可否代接外線 1~8 線 X 可 O 否 |
| | 0137 | XXXX XXXX | 指定夜切後不響鈴分機可否代接外線 9~16 線 X 可 O 否 |
| | 0138 | XXXX XXXX | 指定夜切後不響鈴分機可否代接外線 17~24 線 X 可 O 否 |
| | 0139 | XXXX XXXX | 指定夜切後不響鈴分機可否代接外線 25~32 線 X 可 O 否 |
| | 0141 | O000 O000 | 指定日間外線 1~8 線著信時是否響鈴：X 不響 O 響 |
| | 0142 | O000 O000 | 指定日間外線 9~16 線著信時是否響鈴：X 不響 O 響 |
| | 0143 | O000 O000 | 指定日間外線 17~24 線著信時是否響鈴：X 不響 O 響 |
| | 0144 | O000 O000 | 指定日間外線 25~32 線著信時是否響鈴：X 不響 O 響 |
| | 0146 | O000 O000 | 指定夜間外線 1~8 線著信時是否響鈴：X 不響 O 響 |
| | 0147 | O000 O000 | 指定夜間外線 9~16 線著信時是否響鈴：X 不響 O 響 |
| | 0148 | O000 O000 | 指定夜間外線 17~24 線著信時是否響鈴：X 不響 O 響 |
| | 0149 | O000 O000 | 指定夜間外線 25~32 線著信時是否響鈴：X 不響 O 響 |

| 種 類 | 項 次 | 設 定 內 容 | 設 定 資 料 內 容 說 明 |
|--------------------|------|-----------|---|
| # 4 長控設定 (長電池版) | 5731 | 0000 0000 | 服務等級 3 的分機限撥允撥資料表(項次 5731~5750) 內容為字頭 000~007 O：表允撥 X：限撥 |
| | 5732 | 00XX XXXX | 位元 1 表示字頭 008 位元 2 表示字頭 009 |
| | 5733 | 0000 0000 | 010~017 |
| | 5734 | 00XX XXXX | 018~019 |
| | 5735 | 0000 0000 | 020~027 |
| | 5736 | 00XX XXXX | 028~029 |
| | 5737 | 0000 0000 | 030~037 |
| | 5738 | 00XX XXXX | 038~039 |
| | 5739 | 0000 0000 | 040~047 |
| | 5740 | 00XX XXXX | 048~049 |
| | 5741 | 0000 0000 | 050~057 |
| | 5742 | 00XX XXXX | 058~059 |
| | 5743 | 0000 0000 | 060~067 |
| | 5744 | 00XX XXXX | 068~069 |
| | 5745 | 0000 0000 | 070~077 |
| | 5746 | 00XX XXXX | 078~079 |
| | 5747 | 0000 0000 | 080~087 |
| | 5748 | 00XX XXXX | 088~089 |
| | 5749 | 0000 0000 | 090~097 |
| | 5750 | 00XX XXXX | 098~099 |
| | 5800 | abc | 等級 4 限撥資料表：設定號碼限撥 其餘開放 最多 6 碼 (預設值內容要先清除) |
| | 5801 | abc | 同上 |
| | 5802 | abc | 同上 |
| | | | |
| | | | |
| | 5859 | abc | 同上 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※ 短電池版：
5711：從 000~007

| 種類 | 項次 | 設定內容 | 設定資料內容說明 |
|----------|------|------------|------------------------------|
| # 5 時間設定 | 9001 | yyyy.mm.dd | 年 月 日設定 |
| | 9002 | HH.MM.SS | 時 分 秒設定 |
| 忙線轉移 | 9111 | 分機碼 | 項次之第 3 碼為群組 (共 8 群) |
| | | | 項次之第 4 碼為第 ? 分機 例：1 為第 1 隻話機 |
| | 9181 | 分機碼 | |
| | | | |

| 種類 | 項次 | 設定內容 | 設定資料內容說明 |
|---------------|------|------|---|
| # 6 CO 鍵設定 | aabb | cc | aa 表示分機 port 01~72 bb 表示分機外線鍵 01~24 cc 表示對應的外線 port 01~32 |
| | 0101 | 01 | 表示分機 port 1 的外線鍵 1 對應外線 port 1 |
| | | | |
| | | | |
| | 0124 | 24 | 表示分機 port 1 的外線鍵 24 對應外線 port 24 |
| | 0201 | 01 | 表示分機 port 2 的外線鍵 1 對應外線 port 1 |
| | | | |
| | | | |
| | 0224 | 24 | 表示分機 port 2 的外線鍵 24 對應外線 port 24 |
| | | | |
| | | | |
| | 7201 | 01 | 表示分機 port 72 的外線鍵 1 對應外線 port 1 |
| | | | |
| | | | |
| | 7224 | 24 | 表示分機 port 72 的外線鍵 24 對應外線 port 24 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 種類 | 項次 | 設定內容 | 設定資料內容說明 |
|-----------------|-------|-------|--------------------------------|
| # 7 Copy外線資料 | TRKaa | TRKbb | aa 表示被拷貝的外線 bb 表示要拷貝 aa 的外線 |
| | TRK01 | TRK02 | 表示外線 2 的內容將和外線 1 的內容相同 |
| | | | |
| | | | |

| 種類 | 項次 | 設定內容 | 設定資料內容說明 |
|-----------------|-------|-------|--|
| # 8 Copy分機資料 | TELaa | TELbb | aa 表示被拷貝的分機 port (01~72) bb 表示要拷貝的分機 port (01~72) |
| | TEL01 | TEL02 | 表示分機 2 的內容將和分機 1 的內容相同 |
| | | | |
| | | | |

| 種類 | 項次 | 設定內容 | 設定資料內容說明 |
|-----------------------|------|------|---|
| # 9 外線 SHIFT 設定 | aabb | | 設定內容和 #2 外線設定相同，所不同僅是 #2 每次按輸入是 bb 增加而 #9 是 aa 增加 bb 不變 |
| | | | |
| | | | |

| 種類 | 項次 | 設定內容 | 設定資料內容說明 |
|------------------------|------|------|--|
| # 10 內線 SHIFT 設定 | aabb | | 設定內容和 #3 內線設定相同，所不同僅是 #3 每次按輸入是 bb 增加而 #10 是 aa 增加 bb 不變 |
| | | | |
| | | | |