

## MARCH系列話機操作手冊

項 目		簡 易 操 作 方 法	適 用 機 型	
外           通           話	外      線     撥     號	單 鍵 撥 號	按所設定之單鍵即可 設定：擴音→*→單鍵→短縮→(00~99)→擴音	HB·SK·VS
		免 持 聽 筒 撥 號	按局線鍵→撥外線號碼	HB·SK·VS
		重 撥	按局線鍵→短縮→*	HB·SK·VS
		共 同 簡 碼 撥 號	按局線鍵→短縮→代碼(00~89)	HB·SK·VS
		私 有 簡 碼 撥 號	按局線鍵→短縮→代碼(90~99)	HB·SK·VS
		簡 碼 輸 入	擴音→*→短縮→代碼(00~99)→儲存號碼→擴音	HB·SK·VS
	外   線   應   答	持 話 筒 應 答	響鈴之話機可直接持話筒應答	HB·SK·VS
		免 持 話 筒 應 答	按擴音或按局線鍵兩者皆可 (螢幕型電話選擇配件)	HB·SK·VS
	外   線   保   留	保 留	通話中→按保留	HB·SK·VS
		保 留 應 答	按所保留之局線即可應答	HB·SK·VS
	外   線   轉   接	直 接 轉 接	通話中→按保留→對方分機號碼→保留→掛話筒	SK
			通話中→按保留→對方分機號碼→轉送單鍵→掛話筒 轉送單鍵之設定：擴音→*→單鍵→52#→擴音	VS

項 目		簡 易 操 作 方 法	適 用 機 型	
內 信 廣 播 其 他 功 能	發 信	一般呼叫	擴音→分機號碼→提話筒	HB. SK. VS
		單鍵呼叫	按所設定分機之單鍵 設定：擴音→*→欲設分機碼之單鍵→3分機碼→擴音	HB. SK. VS
		個別廣播	持話筒→撥對方分機碼→*→廣播	SK
	廣 播	全體廣播	持話筒→按95→聽見“嘟嘟”即可廣播（程式設定）	HB
			持話筒→按80→聽見“嘟嘟”即可廣播（程式設定）	SK·VS
	播	呼叫移轉	對方無人應答或忙線時→按其他分機號碼	HB. SK. VS
	其 他 功 能	內 線 代 接	按#或“99”	HB. SK. VS
			拒絕響鈴	將振鈴音量調至最小時，外線進線不響鈴
		電 話 鬧 鈴	擴音→*→24→1（AM）或2（PM）→時間#→擴音	HB·SK
			擴音→*→24→時間（24H）→#→擴音	VS
		電 話 鬧 鈴 解 除	擴音→*→240→#→擴音	HB·SK
			擴音→*→24→#→擴音	VS
		每 日 定 時 鬧 鈴	擴音→*→25→1（AM）或2（PM）→時間#→擴音	HB·SK
			擴音→*→25→時間（24H）→#→擴音	VS
		每 日 定 時 鬧 鈴 解 除	擴音→*→250→#→擴音	HB·SK
			擴音→*→25→#→擴音	VS
	功 能	三方會談	通話中按CONF鍵→選擇加入之內線號碼→按CONF鍵	HB. SK. VS
		CONF 設定	擴音→*→欲設之單鍵→40→擴音	HB. SK. VS
日期設定		擴音→*→26→年份→月份→日期→星期→#→擴音 例：擴音* 26 80 06 05 0 #擴音	HB. SK. VS	
時 間 設 定		擴音→*→27→1（AM）或2（PM）→時間#→擴音	HB·SK	
	擴音→*→27→時間（24H）→#→擴音	VS		