

MARCH-1236 話機操作手冊

項		目	簡 易 操 作 方 法	
外 線	外 線 撥 號	單 鍵 撥 號	按所設定之單鍵即可，按擴音→*#*→(00~99)→單鍵→擴音	
		免持聽筒撥號	按局線鍵→撥外線號碼	
		重 撥	按局線鍵→短縮→*	
		共同簡碼撥號	按局線鍵→短縮→按代碼(00~89)	
		私有簡碼撥號	按局線鍵→短縮→按代碼(90~99)	
		簡 碼 輸 入	擴音→*→短縮→按代碼(00~99)→按儲存號碼	
通 話	外 線 應 答	持 話 筒 應 答	響鈴之話機可直接持聽筒應答	
		免持話筒應答	按擴音或按局線鍵兩者皆可(螢幕型電話選擇配件)	
	外 線 保 留	保 留	通話中按保留	
		保 留 應 答	按所保留之局線鍵即可應答	
外 線 轉 接	直 接 轉 接	通話中→按設定之單鍵→按對方分機號碼→按設定之單鍵→放話筒 設定之方法：擴音→*→#→046→單鍵→擴音		
內 線 通 話	發 信 廣 播	一 般 呼 叫	擴音→撥分機號碼→提聽筒	
		單 鍵 呼 叫	按所設定分機之單鍵 設定：擴音→*##→欲設分機碼之單鍵→擴音	
		個 別 廣 播	持話筒→撥對方分機號碼→*→廣撥	
		全 體 廣 播	持話筒→按“80 “→聽見” 嘟嘟 “即可廣撥	
		呼 叫 移 轉	對方無人應答或忙線時→按其他分機號碼	
	其 他 功 能	內 線 代 接	內 線 代 接	按#或“99”
			拒 絕 響 鈴	將振鈴音量調至最小則外線進線不響鈴
			電 話 鬧 鈴	擴音→*→“24 “→時間(24H)→#
		電 話 鬧 鈴 解 除	電 話 鬧 鈴 解 除	擴音→*→“240” →#
			每 日 鬧 鈴	擴音→*→“25 “→時間(24H)→#
			每 日 鬧 鈴 解 除	擴音→*→“250” →#
			三 方 會 談	通話中按CONF鍵→選擇欲加入之內線號碼→按CONF鍵
			CONF 鍵 設 定	擴音→*#→“040 “→單鍵→擴音
日 期 設 定	日 期 設 定	擴音→*→26→年→月→日→星期→#→擴音 例：免持*26 02·11·08·5#免持		
	時 間 設 定	擴音→*→27→時 分→#→擴音 例：免持*27 21·30#免持		