

NDK-RXL 話機操作卡

項	目	操 作 方 法	備 註
外 線 撥 號	自動選取外線	操作 CALL→電話號碼→提聽筒	設定為直結式操作時， 按 CALL 鍵
	指定外線補捉	設定 提聽筒→6 3→欲指定的外線號碼 (補捉不同群的外線)	
	末碼重撥	操作 L/S →#→提聽筒	
	簡碼撥號	設定 FNC→L/S→簡碼→0→電話號碼→FNC	系統 00~89；個人 90~99
		操作 L/S →簡碼(00~99)→提聽筒	會自動抓取最後一條外線撥出
	通話中的對方電話號碼之記憶儲存及重撥	設定 外線通話中按 FNC→9 操作 外線通話中按 FNC→7→電話號碼→FNC	適用於自己撥外線時 可用於記憶任何電話號碼
	單鍵撥號	設定 FNC →L/S →單鍵→0 0→電話號碼 →FNC	此功能僅限螢幕型 24S 及 16D 話 機可操作
		操作 按下設定好之單鍵→提聽筒	
		確定 FNC →已設定好之單鍵	
	自動重撥	操作 當對方在通話中按 FNC→L/S →提聽筒	重撥的時間、間隔及重撥次數可 預先設定
接聽 外線	由 ANS 鍵來 接受	操作 ANS→提聽筒(設定為”直結式”操作 時，除了按下 ANS 鍵之外，按下閃爍的外 線亦可通話)	外線的響鈴在一定時間內無人 接聽時，則響鈴的聲音頻率會提 高
	自動受話的 預先設定	設定 FNC →ANS 操作 提聽筒 解除 FNC →ANS	ANS 鍵亮紅燈 ANS 燈滅
	普通保留 與被保留的 外線通話	操作 HOLD 操作 按下閃爍的外線鍵→提聽筒	保留者閃綠燈，其它話機閃紅燈
外 線 保 留	獨占保留	操作 FNC →HOLD	除了自己的話機外，其它話機無 法與被保留的外線通話
	與被獨占保留 的外線通話	操作 提聽筒→ANS	
	保留警報音	操作 當保留的時間過久時，則話機會發出警告 音	時間的長短可設定
外 線 轉 接	口頭傳達	操作 HOLD→由口頭傳達→掛聽筒	外線通話中
	在遠距離或是 不同辦公室的 振鈴傳送 (直接轉接)	操作 轉接者按 HOLD→分機號碼(內線通話之 後)→FLASH→掛聽筒 操作 轉接者按 HOLD→分機號碼→FLASH→掛 聽筒	外線通話中

項	目	操 作 方 法	備 註
內 線 功 能	內線撥號	操作 提聽筒→內線號碼	
	內線呼叫音 改	操作 內線呼叫中→1(可切換語音/鈴音)	
	接聽內線	操作 提聽筒	
	免持聽筒通話	設定 FNC → 1	MIC 亮紅燈
		操作 對著電話機的麥克風答話 解除 FNC → 1	MIC 燈滅
	內線代接	操作 提聽筒→6 1	適用於同一群的分機
		操作 提聽筒→6 0	適用於不同群的分機
	內線保留	操作 內線通話中按 HOLD	
	與保留內線 通話	操作 內線保留中按 CNF	
	內線轉接	操作 A 將 B 內線保留中→A 撥 C 的內線號碼→ A 與 C 通話後→A 按 FLASH→B 與 C 通話	
	內線轉送 (直接轉送)	操作 與”外線轉接”的方式相同	
	內線單鍵撥號	設定 FNC →L/S →單鍵→1→分機號碼 →FNC	此功能僅限螢幕型 24S 及 16D 話機可操作
		操作 按下設定好的單鍵→提聽筒	
		確認 FNC →已設定好的單鍵	
	廣 播	電話機群呼	操作 SPK→7 0→提聽筒 提聽筒→7 0→通話
全體廣播應答		操作 SPK→7 4→提聽筒→通話 提聽筒→7 4→通話	
其 他 功 能	受話音量控制	操作 (降) FNC→*→FNC	
		操作 (升) FNC→#→FNC	
	夜間狀態設定	設定 FNC→8 0→FNC	
		解除 FNC→8 0→FNC	
	內線拒接	設定 FNC→6 0→FNC	FNC 亮紅燈閃爍
		解除 FNC→6 9→FNC	FNC 燈滅
	鬧 鈴	設定 FNC→5 0→時分→#→FNC	
解除 FNC→5 9→FNC		鬧鈴設定中	
時間日期	設定 FNC→9 #→HHMM→0 上午或 1 下午→HOLD →0~6 星期→01~31 日→01~12 月→20XX 年	年份只須輸入 2 碼即可	