

Panasonic DS3 話機操作簡易操作表

外 線	外 線 撥 號		外線鍵 → 撥號 → 提聽筒
			按 0 或按 發信 (自動抓取外線) → 撥號
	直接外線抓取		提聽筒 → * → 外線編號
	外 線 重 撥		外線鍵 → 再ダイヤル
			對方忙線中 → フック → 再ダイヤル
	系 統 撥	儲 存	モニター → 設定 / 轉送 → 短縮 → 000~499 → 電話號碼 → 保留 → モニター
		使 用	外線鍵 → 短縮 → 000~499 → 提聽筒
	個 人 撥	儲 存	モニター → 設定 / 轉送 → 短縮 → 900~909 → 電話號碼 → 保留 → モニター
		使 用	外線鍵 → 短縮 → 900~909 → 提聽筒
	外線直接轉送		外線通話中 → 保留 → 內線號碼 → 設定 / 轉送 → 掛聽筒
外線間接轉送		外線通話中 → 保留 → 內線號碼 (對方接起電話) → 設定 / 轉送 → 掛聽筒	
一外線二內線 會 談		外線通話中 → 保留 → 按加入內線之號碼 → 確認 / 會議	

Panasonic DS3 話機操作簡易操作表

內 線	內 線 操 作		提聽筒 → 內線號碼
	分機個別廣播		提聽筒 → 內線號碼 → 1
	全 體 廣 播		提聽筒 → # → 0
	全體廣播應答		提聽筒 → # → #
	代 理 應 答		提聽筒 → * → *
	內 線 被 呼 叫 免 持 應 答		モニター → 設定 / 轉送 → 短縮 → # → モニター (トークバック 亮紅燈)
	日 夜 間 切 換	設 定	モニター → * → 81 → モニター
		解 除	モニター → * → 80 → モニター
	內 線 跟 隨	設 定	モニター → 設定 / 轉送 → 91 → 內線號碼 → モニター (不在亮紅燈)
		解 除	モニター → 設定 / 轉送 → 90 → 設定 / 轉送 → 90 → モニター
	勿 干 擾		モニター → 設定 / 轉送 → 90 → モニター (不在亮紅燈)
	三 內 線 會 談		內線通話中 → 保留 → 按加入之內線碼 → 確認 / 會議
	單 次 鬧 鈴	設 定	モニター → 設定 / 轉送 → 01 → 時分 → 保留 → モニター
		解 除	モニター → 設定 / 轉送 → 01 → 保留 → モニター
	日 期 時 間 設 定		モニター → 設定 / 轉送 → 00 → 年月日時分 → モニター F