

Panasonic DS2-616 話機操作簡易操作表

外	外線撥號		外線鍵 → 撥號 → 提聽筒
			按 0 或按 發信 (自動抓取最後一條外線) → 撥號
	直接外線抓取		提聽筒 → * → 外線編號
	外線重撥		外線鍵 → 再ダイヤル
			對方忙線中 → フック → 再ダイヤル
系統速撥	儲存	モニター → 設定 / 轉送 → 短縮 → 00~89 → 電話號碼 → 保留 → モニター	
	使用	外線鍵 → 短縮 → 00~89 → 提聽筒	
個人速撥	儲存	モニター → 設定 / 轉送 → 短縮 → 90~99 → 電話號碼 → 保留 → モニター	
	使用	外線鍵 → 短縮 → 90~99 → 提聽筒	
外線保留轉送		外線通話中 → 保留 → 內線號碼 (對方接起電話) → 設定 / 轉送 → 掛聽筒	
線	一外線二內線會談	外線通話中 → 保留 → 按加入內線之號碼 → 確認 / 會議	

Panasonic DS2-616 話機操作簡易操作表

內	內線操作		提聽筒 → 內線號碼
	分機個別廣播		提聽筒 → 內線號碼 → 1
	全體廣播		提聽筒 → # → 0
	全體廣播應答		提聽筒 → # → #
	代理應答		提聽筒 → * → *
	內線被呼叫免持應答		モニター → 短縮 → # → モニター (トークバック 亮紅燈)
	不再轉送		モニター → 90 → 內線號碼 → モニター (不在亮紅燈)
	勿干擾		モニター → 90 → # → モニター (不在亮紅燈)
	三內線會談		內線通話中 → 保留 → 按加入之內線碼 → 確認 / 會議
	單次鬧鈴	設定	モニター → * → 87 → 時分 → 保留 → モニター
		解除	モニター → * → 87 → 保留 → モニター
	日期設定		モニター → * → 51 → 年月日 → 保留 → モニター
	時間設定		モニター → * → 50 → 時分 → 保留 → モニター
	線	查詢 PORT 分機號	モニター → * → 88