

Panasonic EXA 話機簡易操作卡

外	外 線 撥 號	外線鍵→撥號→提聽筒		
		按 ON/OFF → 0 (自動抓取最後一條外線) → 撥號		
線	外 線 重 撥	按 LINE (自動抓取最後一條外線) → 撥號		
		提聽筒 → 810 → 外線編號 01~32		
	系統簡碼 輸 入	儲存	610020 → HOLD → HOLD → 000~799 → HOLD → 輸入電話號碼 → HOLD → ON/OFF (註：需進入程式)	
		使用	外線鍵 → MEMORY → 000~799 → 提聽筒	
個 人 (單 鍵) 簡碼輸入	儲存	ON/OFF → PROG/TRFR → MEMORY → 80~89 → 輸入電話號碼 → HOLD → ON/OFF		
	使用	外線鍵 → MEMORY → 80~89 → 提聽筒		
操	外線轉接	直接	外線通話中 → HOLD → 內線號碼 → PROG/TRFR → 掛聽筒	
		間接	外線通話中 → HOLD → 內線號碼 (對方接起電話) → PROG/TRFR → 掛聽筒	
作	勿 干 擾	ON/OFF → 801 → ON/OFF (DND/CF/MIC 亮綠燈)		

Panasonic EXA 話機簡易操作卡

內	呼 叫 分 機	提聽筒 → 內線號碼		
	分機個別廣播	提聽筒 → 內線號碼 → 1		
	全 體 廣 播	提聽筒 → # → 0		
		提聽筒 → # → 1		
	全體廣播應答	提聽筒 → # → #		
	代理應答	提聽筒 → * → *		
	跟 隨	設定	ON/OFF → 803 → 輸入轉送分機號碼 → ON/OFF (DND/CF/MIC 亮綠燈)	
		解除	ON/OFF → 804 → ON/OFF	
	不 應 答 轉 送	設定	ON/OFF → 805 → 輸入轉送分機號碼 → ON/OFF	
		解除	ON/OFF → 806 → ON/OFF	
忙 線 轉 送	設定	ON/OFF → 807 → 輸入轉送分機號碼 → ON/OFF		
	解除	ON/OFF → 808 → ON/OFF		
線	MIC 開啓&關閉	ON/OFF → PROG/TRFR → 93 → ON/OFF (DND/CF/MIC 亮紅燈)		
操	三 內 線 會 談	內線通話中 → HOLD → 加入的內線號碼 (對方接起後) → CHECK/CONF		
	單 次 鬧 鈴	設定	ON/OFF → 834 → HHMM → ON/OFF	
		解除	ON/OFF → 835 → ON/OFF	
作				