

## Panasonic EXA 話機簡易操作卡

外	外線撥號	外線鍵→撥號→提聽筒		
		按 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 0 (自動抓取最後一條外線) → 撥號		
線	外線直接抓取	按 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">発信</span> (自動抓取最後一條外線) → 撥號		
		提聽筒 → 810 → 外線編號 01~32		
	外線重撥	外線鍵 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再ダイヤル</span>		
		對方忙線中 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フック</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再ダイヤル</span>		
	系統簡碼輸入	儲存	610020 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保留</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保留</span> → 000~799 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保留</span> → 輸入電話號碼 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保留</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> (註：需進入程式)	
		使用	外線鍵 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">短縮</span> → 000~799 → 提聽筒	
操	個人(單鍵)簡碼輸入	儲存	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">設定 / 轉送</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">短縮</span> → 80~89 → 輸入電話號碼 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保留</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span>	
		使用	外線鍵 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">短縮</span> → 80~89 → 提聽筒	
	外線轉接	直接	外線通話中 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保留</span> → 內線號碼 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">設定 / 轉送</span> → 掛聽筒	
間接		外線通話中 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保留</span> → 內線號碼 (對方接起電話) → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">設定 / 轉送</span> → 掛聽筒		
作	勿干擾	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 801 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> (不在亮紅燈)		

## Panasonic EXA 話機簡易操作卡

內	呼叫分機	提聽筒 → 內線號碼		
	分機個別廣播	提聽筒 → 內線號碼 → 1		
	全體廣播	提聽筒 → # → 0		
		提聽筒 → # → 1		
	全體廣播應答	提聽筒 → # → #		
	代理應答	提聽筒 → * → *		
	線	跟隨	設定	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 803 → 輸入轉送分機號碼 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> (不在亮紅燈)
			解除	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 804 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span>
	操	不應答轉送	設定	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 805 → 輸入轉送分機號碼 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span>
			解除	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 806 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span>
忙線轉送	設定	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 807 → 輸入轉送分機號碼 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span>		
	解除	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 808 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span>		
作	MIC 開啓&關閉	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">設定 / 轉送</span> → 93 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> (トークバック 亮紅燈)		
	三內線會談	內線通話中 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保留</span> → 加入的內線號碼 (對方接起後) → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確認 / 會議</span>		
	單次鬧鈴	設定	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 834 → HHMM → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span>	
解除		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span> → 835 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニター</span>		